

ALARME DE INCÊNDIO

CROSSFIRE

Central de incêndio

- * Central de incêndio convencional de 8 zonas
 - * Teste de zona
 - * Evacuação
 - * Desabilitar Zonas
 - * Modo Dia/Noite
 - * Detecção cruzada
 - * Mapear zonas a sirenes e/ou relé de fogo
 - * Mapear avarias a relé de falha
- Tempos de pré-alarme e toque de sirene configuráveis

- 2 Saída de Sirene;
 - 1 Relé de Alarme;
 - 1 Relé de Avaria
 - * Saída para Repetidor
 - * Até 30 detectores por zona
 - * Produto com Certificação CE (EN 54-2/4.)
- 8 zonas
2 saídas independentes de sirene
3 níveis de acesso
2 relés auxiliares (alarme/avaría)
saídas individuais para repetidor (compatível com GST 116RP e Crossfire RP)
design compacto e elegante
compartimento para 2 baterias 12V 7Ah
certificação CE EN54-2/EN54-4.



PREVALTA
sistemas de segurança e fogo

256463359
968040132

www.prevalta.pt
geral@prevalta.pt

Rua da Granja 36
3730 Vale de Cambra